



- Tunkissa on "kuljetus" rauta. Rauta pitää poistaa jotta tunkki toimii. Sininen nuoli osoittaa kyseistä rautaa (punainen väriltään)



- Tunkin varressa on neliömuotoinen kolo joka pitää osua tunkin päässä olevaan tappiin.



- Varsi kiinnittyy tunkkiin kiristimällä nuolen näyttämää pulttia tarpeeksi kireälle.

Tunkissa on öljyt sisällä valmiiksi joten se on käyttökunnossa eikä öljyä tarvitse lisätä